



TRIAX ST-HD527 CI

Software opdatering.

305013

Brugervejledning

Sådan opdaterer du din modtager med ny software



TRIAX - your ultimate connection

Inden du begynder på opdateringen så læs denne vejledning!

Til opdateringen skal du bruge en USB 2.0 nøgle.

Efter opdateringen vil modtageren starte op med fabriksindstillingen, og derfor bør du kopiere dine indstillinger over på en USB nøgle, som så kan kopieres tilbage i modtageren efter opdateringen. På den måde undgår du at skulle indstille modtageren på ny.

Kopier indstillinger til USB enhed.

Tænd for modtageren og dit tv så du har billede på tv-skærmen.

Sæt USB nøglen i USB stikket bag på modtageren. Du vil kortvarigt se en meddelelse på TV-skærmen "USB-enhed klar". Tryk på MENU på fjernbetjeningen når meddelelsen er væk og vælg menupunktet "Kanalliste" og tryk derefter på "✓". Nu vises "Kanalliste" menuen.

Vælg menupunktet "Kopier indstillinger til USB enhed" og tryk derefter på "✓". Nu kopieres indstillingerne til USB enheden.

Informationen "Vent venligst..." vises på tv-skærmen. Når denne information forsvinder er kopieringen færdig.

Tryk "EXIT" to gange for at forlade menuen. Fjern USB enheden fra modtageren.

Download ny software.

Download softwarefilen som er en ZIP fil og pak den ud i en mappe eller på dit skrivebord på din pc. ZIP-filen indeholder software filen "flash_HMP7100_7109.bin". Tilslut USB nøglen til din pc og kopier denne fil i USB nøglens rod.

Opdatering af software.

Tv og modtager skal være tændt.

Sæt USB nøglen i modtageren. Opdateringen vil starte automatisk efter få sekunder.

Displayet på modtageren vil vise "d.000" og begynde at tælle op indtil det når til "d.100".

Modtageren vil nu genstarte og vise "Boot" i displayet og "Hurtig installations menuen" på tv-skærmen. Modtageren er nu opdateret med ny software.

For at indlæse kanalliste og indstillinger gør følgende i menuen:

"Generelle indstillinger": Tryk på "BLÅ" for at fortsætte.

"Terrestrisk installation": Tryk på "GRØN" for at springe over.

"Satellitinstallation" : Tryk på "GRØN" for at springe over. Tryk på "BLÅ" for Gem & Afslut.

Indlæs indstillinger fra USB enhed.

Vælg menupunktet "Kanalliste" og tryk på "✓". Vælg "Indlæs indstillinger fra USB enhed" og tryk på "✓". Displayet på modtageren blinker og meddelelsen "Loading.." vises kortvarigt på tv-skærmen. Når denne meddelelsen forsvinder er kopieringen færdig.

Tryk på "EXIT" to gange.

Informationen "Vent venligst, gemmer data.." vises.

Opdateringen og indlæsningen af data er nu slut.

Under menupunktet "Modtagerinformation", kan du se software version.



TRIAX - your ultimate connection